Rengøring af Sugearmen

Polypropylen (PP) tåler næsten alle gængse rengøringsmidler samt rengøring med almindelig husholdningssprit. Vi anbefaler derfor at rengøre de enkelte dele i opvaskemiddel eller andet almindeligt rengøringsmiddel. Da polypropylen (PP) og PETG ikke bør udsættes for temperaturer over 90°C, må de forskellige dele ikke autoklaveres.

1. Skærme

Ved almindelig rengøring vaskes skærmen ren i opvaskemiddel eller andet almindeligt rengøringsmiddel.

Ved intens rengøring gælder det for PP- og PETG-skærmene, at de ikke bør udsættes for temperaturer over 90°C. Men som nævnt tåler skærmene aftørring med almindeligt husholdningssprit.

2. Lukkeleddet

Ved almindelig rengøring vaskes lukkeleddet rent i opvaskemiddel eller andet almindeligt rengøringsmiddel. Det kan være en ide at skille lukkeleddet ad ved at skrue den ene fingerskrue af siden på leddet og trække gevindstagen ud, så de to leddele kan tages fra hinanden. Derved bliver det muligt at rengøre O-ringen som beskrevet nedenfor.

Ved intens rengøring er det nødvendigt at skille lukkeleddet helt ad. Vær ekstra opmærksom på at samle leddet og montere dette rigtigt igen. Teflonskiverne er meget vigtige at få på igen ved de store fingerskruer på siden af leddet. Når leddet sættes på sugearmen igen, skal de små fingerskruer vendes fremad og spjældvingen mod højre. Vendes lukkeleddet forkert, vil spjældet ikke lukke tæt.

3. O-ringe

O-ringene mellem leddene er i polyethylen (PE) og i de fleste arbejdsmiljøer vedligeholdelsesfrie. Dog er kan det i visse arbejdsmiljøervære nødvendigt at rengøre O-ringene og anlægsflader i leddene hyppigere, da belægninger kan reducere friktionen og dermed sugearmens evne til at holde positionen. Det kan fx være i arbejdsmiljøer, hvor der forekommer rester fra olie, fedt, glycerin, lodde-røg, køle- eller smøremidler. Her kan et opløsningsmiddel som fx acetone med fordel benyttes. For at kunne rengøre O-ringe og anlægsflader er det nødvendigt at skille leddet ad.

4. Hyppighed

Hvor hyppigt det er nødvendigt at rengøre sugearmen afhænger af den forurening, sugearmen fjerner og det miljø, den sidder i.

Generelt vil det dog være nødvendigt at rengøre skærm/rørstuts og lukkeled hyppigere end det er nødvendigt at rengøre A-røret.

Et godt råd er at holde øje med tilsmudsningen ved jævnligt at afmontere skærmen og kigge op i lukkeleddet. Når lukkeleddet afmonteres for rengøring, så tag et kig op i B-røret og vurdér.

Er sugearmen placeret i et arbejdsmiljø, hvor der er strenge regler til hygiejnen, bør rengøringen af sugearmen systematiseres og planlægges.