



ALSIDENT® SİSTEM 100 için aksesuarlar ... geniş davlumbaz ve bağlantı seçenekleri

ALSIDENT® SİSTEM 100 için aksesuar çeşitleri bağlantı birimlerini, davlumbazları ve redüksiyonları içerir.

Bağlantı birimleri toz boyalı çelikten üretilir. Bağlantı versiyonları ile tezgaha, duvara veya geniş seçeneklerde tavana bağlama ve uzatma kolonları içerir. Tavan bağlantı kolonları 500 mm ve 2000 mm arasında uzunluklarda sunulur.

Redüksiyonlar polipropilenden (PP) üretilir ve hava emiş kolundan havalandırma sistemine bağlantı için kullanılır.

ALSIDENT® SİSTEM 100'ün 3 malzeme türü için davlumbaz seçenekleri çok geniştir. Çalışma

alanına ve emisyon kaynağının türüne uygun olarak en iyi çözümü sunar.

Davlumbaz seçimi modele ve malzeme türüne bağlıdır. ALSIDENT® SİSTEM 100 Alüminyum kollar için davlumbazlar, transparan PETG (polietileneterphtalate), anotlanmış veya toz boyalı alüminyum malzemelerinden üretilir.

ALSIDENT® SİSTEM100 Antistatik kollar için davlumbazlar, iletken polipropilen veya kromlu alüminyumdan üretilir. ALSIDENT® SİSTEM 100 kimyasal dayanımlı kollar için davlumbazlar beyaz polipropilenden üretilir.

Daha detaylı bilgi için ekteki dosyaya göz atın veya yetkili distribütörümüzle temas kurun.

Temsilci



ALSIDENT® SİSTEM 100

Ağır görevler için güçlü hava emiş kolları

Lokal emiş – daha temiz bir çevre için

Bireysel hava emiş sistemlerinin çalışma esnasında emisyon kaynağında konumlanması çevreye kirli havanın yayılmasını engeller. Lokal hava emiş sistemi bu sebeple daha temiz bir çevre için en iyi çözümdür.

Kullanıcı dostu hava emiş kolu

ALSIDENT® SİSTEM hava emiş kolları iç destek çubukları ve yayları ile kendini destekler. Bu yapısı çalışma esnasında emisyon kaynağına yaklaştırmayı kolaylaştıran kullanıcı dostu hava emiş kolu meydana getirir.

Kolay bakım ve uzun kullanım ömrü

ALSIDENT® SİSTEM hava emiş kollarının tek bakım ihtiyacı gereksinime uygun olarak temizlenmesidir. Alet gerektirmeden kolun sökülmesi ve temizlik sonrası tekrar takılması kolaydır.

Bütün ALSIDENT® SİSTEM hava emiş kolları kolay bakım ve uzun kullanım ömrü sağlayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilir. Bütün plastik parçalar şok dayanımlı polipropilendir. Alüminyum parçalar anotlanmıştır ve destek birimleri hem içten hem dıştan toz kaplamalıdır. Destek çubukları, yaylar ve vidalar saldırgan ortamlarda uzun ömürlü kullanımı garanti etmesi için asitlere dayanıklı paslanmaz çelikten üretilir. Bütün contaları bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Basınç kaybı ölçümü ve verimlilik

Danimarka Teknoloji Enstitüsü ALSIDENT® SİSTEM hava emiş kollarının ses seviyeleri, basınç kayıpları ve verimliliklerini ölçmüştür. Lütfen test sonuçları, boyutlandırma diyagramları ve kurulum yükseklikleri için bize başvurunuz.

ALSIDENT® SİSTEM 100 – Uzun menzilli – 3 malzeme türü

Uygulamalar

ALSIDENT® SİSTEM 100 hava emiş kolları 140 – 400 m³/saat arası hava emiş kapasitesi için uygundur.

Malzeme türüne bağlı olarak, ALSIDENT® SİSTEM 100 laboratuvarlar, hastaneler, kimya endüstrisi, ilaç endüstrisi, gıda endüstrisi, üniversiteler ve makine atölyelerinde kullanıma uygundur.

Çalışma koşullarına uyarlı

ALSIDENT® SİSTEM 100 hava emiş kolları standart destek birimleri ile kolaylıkla tezgaha, duvara veya tavana bağlanır.

Standart ALSIDENT® SİSTEM 100 kolları, birbirlerini bütünleyen özellikleri ile farklı tiplerde 2,630mm'ye kadar varan menzillerde mevcuttur. Bu sebeple her çalışma uygulamasına uygun hava emiş kolu seçmek mümkündür. Daha detaylı bilgi için ekteki dosyaya göz atın.

Malzeme türleri

ALSIDENT® SİSTEM 100 üç malzeme türünde mevcuttur – alüminyum (AL), antistatik (AS) ve kimyasal dayanımlı (CR). Malzeme türünün seçimi çalışma işlemine ve emisyon kaynağına bağlıdır.

Alüminyum (AL)

– Uygulamaların çoğu için

ALSIDENT® SİSTEM 100 AL özel kimyasal dayanım veya iletkenlik taleplerinin olmadığı çevrelerde kullanılır. ALSIDENT® SİSTEM 100 AL hava emiş kolları alüminyum tüplerden ve beyaz polipropilen (PP) bağlantı dirseklerinden oluşur.

Antistatik (AS)

– ESD ve Ex ortamlar için güvenli çözüm

ALSIDENT® SİSTEM 100 AS hava emiş kolları iletkenlik için özel taleplerin, örn. Hassas ESD çevreleri veya patlayıcı atmosferin olduğu çevrelerde kullanılır. Hava emiş kolları 1 MΩ direncinde topraklama kablosu ile donatılmıştır.

Antistatik versiyonun tüpleri ve bağlantı dirsekleri siyah iletken polipropilenden (PP) oluşur.

ALSIDENT® SİSTEM 100 hava emiş kolu AS IEC 61340-5-1'e uygun olarak ESD çevrelerinde kullanımı için test edilmiş ve onaylanmıştır.

Malzemeler

	System 100 AL	System 100 AS	System 100 PP
Tüpler – Ø100 mm	Anotlanmış alüminyum	İletken polipropilen (PP)	Polipropilen (PP)
Bağlantı ve flanşlar	Polipropilen (PP)	İletken polipropilen (PP)	Polipropilen (PP)
Destek çubukları ve yaylar	Asit dayanımlı p.çelik ¹⁾	Asit dayanımlı p.çelik ¹⁾	Asit dayanımlı p.çelik ¹⁾
Gaz yayları	Çelik	Çelik	Çelik
Contalar	Polipropilen (PP)	İletken polipropilen (PP)	Polipropilen (PP)

1) AISI 316L

ALSIDENT® SİSTEM 100 aynı zamanda patlayıcı alanlar için kullanımı onaylanmış ve:

EX II 1 GD

Kimyasal dayanımlı (PP) – saldırgan ortamlar için






ALSIDENT® SİSTEM 100 kimyasal dayanımlı (PP) hava emiş kolları emisyon kaynağına bağlı olarak özel kimyasal dayanım talebinin olduğu çalışma alanlarında kullanılır, örn. korozif kimyasal dumanlar. Tüpler ve bağlantı dirsekleri beyaz polipropilenden (PP) oluşur.

Müşteriye özel çözümler – kısa teslim süresi

Standart seriye ek olarak, Alsident® Sistem 100 aynı zamanda özel çözümler sunmaktadır. Lütfen en iyi çözüm için bize başvurunuz. Alsident® hem standart ürünler hem de özel çözümler için kısa teslim süresi sunmaktadır.



Sistem 100 Hava Emiş Kolları – Ø 100 mm

	Menzil [mm]	Ürün kodu	AL (resimdeki gibi)	PP (resimdeki gibi)	AS (siyah)
			○	○	●
TEZGAH BAĞLANTILI – 2 EKLEM PARÇALI					
	795	100-55-1- 3 ³⁾	5	7-5	6
TEZGAH BAĞLANTILI – 3 EKLEM PARÇALI					
	1040	100-4540-1- 3 ³⁾	5	7-5	6
	1185	100-5545-1- 3 ³⁾	5	7-5	6
	1370	100-6555-1- 3 ³⁾	5	7-5	6
	1710	100-9065-1- 1) 3 ³⁾	5	7-5	6
	2130	100-10585-1- 2) 3 ³⁾	5	7-5	6
DUVAR BAĞLANTILI – 2 EKLEM PARÇALI					
	795	100-55-2- 3 ³⁾	5	7-5	6
DUVAR BAĞLANTILI – 3 EKLEM PARÇALI					
	1040	100-4540-2- 3 ³⁾	5	7-5	6
	1185	100-5545-2- 3 ³⁾	5	7-5	6
	1370	100-6555-2- 3 ³⁾	5	7-5	6
	1710	100-9065-2- 1) 3 ³⁾	5	7-5	6
	2130	100-10585-2- 2) 3 ³⁾	5	7-5	6
	2630	100-135105-2- 2) 3 ³⁾	5	7-5	6
TAVAN BAĞLANTILI – 3 EKLEM PARÇALI					
	1185	100-5545-3- 4 ⁴⁾	5	7-5	6
	1370	100-6555-3- 4 ⁴⁾	5	7-5	6
	1710	100-9065-3- 1) 4 ⁴⁾	5	7-5	6
	2130	100-10585-3- 2) 4 ⁴⁾	5	7-5	6
	2630	100-135105-3- 2) 4 ⁴⁾	5	7-5	6

- 1) 1 adet dıştan taşıma yaylı
2) 2 adet dıştan taşıma yaylı
3) Duvar aparatı 2-10035
4) Duvar aparatı 2-100-203

ALSIDENT® SİSTEM 100 kollar üç ayrı parçadan oluşur:
Emiş kolu, başlık ve montaj aparatı.

Başlıkların ve montaj aparatlarının ürün kodları
– lütfen arka sayfaya başvurunuz.

Aksesuarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen
www.alsident.com web sayfasını ziyaret edin.

Temsilci



Başlıklar

BAŞLIK	Boyut [mm]	Ürün kodu	ALU (resimdeki gibi)	PP (beyaz)	AS (Siyah)
			○	○	●
	Çap: 200	1-10024	- 1)	×	6**
	Çap: 200	1-10024-	5	7-5	×
	Çap: 385	1-10035-	5*	7-5	6
	Çap: 500	1-10050-	5*	7-5	6
	Çap: 350	1-10036-	5	×	6**
	Çap:350	1-10036-5-	5	×	×
	420 x 280	1-1004228-	5*	7-5	6

*) PETG: Polietilen tetra ftalat, glkol modifiyeli.

**) TCP: Kromlu alüminyum (3 değerlikli krom pasivasyonu)

- 1) Otoklav için uygundur
2) Talep edilirse siyah
3) PP tüpler için

○ Sadece tek renk
× Mevcut değil

Montaj aparatları

APARAT / U-PROFİL	Tanım	Ürün kodu	Renk	
	Duvar aparatı	2-10035	beyaz ○	
		2-10035-22	paslanmaz çelik ○	
	Duvar aparatı	2-100-203	beyaz ○	
	U-profil	30-100-5	beyaz ○	
TAVAN APARATI	Uzunluk [mm] / Renk	Ürün kodu	Bağlantı	
	500 / beyaz ○	2-100-500	80	20
	500 / siyah ●	2-100-500-050	80	20
	750 / beyaz ○	2-100-750	80	20
	750 / siyah ●	2-100-750-050	80	20
	1000 / beyaz ○	2-100-1000	80	20
	1000 / siyah ●	2-100-1000-050	80	20
	1250 / beyaz ○	2-100-1250 2)	80	20
	1500 / beyaz ○	2-100-1500 2)	80	20
	1750 / beyaz ○	2-100-1750 2)	80	20
	2000 / beyaz ○	2-100-2000 2)	80	20

Diğer aksesuarlar

REDÜK-SİYON	Boru çapı [mm]	Ürün kodu	Renk
	100-125	4-100125	beyaz ○
		4-100125-6	siyah ●
KORUMA IZGARASI	Boru çapı [mm]	Ürün kodu	Renk
	100	5-18	beyaz ○
		5-18-6	AS (siyah) ●
		5-18-7 3)	PP (beyaz) ○
MONTAJ APARATLARI	Ebat [mm]	Ürün kodu	Renk
	250 x 250	2-100-5	beyaz ○
KORUMA FLANŞI	Ebat [mm]	Ürün kodu	Renk
	250 x 250	4-250-250	beyaz ○
HAVA AKIŞI ALARMI	Tanım	Ürün kodu	Renk
	Hava akışı 4 m/sn'nin altında olduğu zaman sesli ve görsel alarm	10-01	Resimdeki gibi

ALSIDENT® SISTEM 100 kollar üç ayrı parçadan oluşur: Emiş kolu, başlık ve montaj aparatı.

Hava emiş kollarının ürün kodları – lütfen arka sayfaya başvurunuz.

Aksesuarlar ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.alsident.com web sayfasını ziyaret edin.