



System 50 Flex - Aluminium (Flex AL)

Sämtliche Komponente RoHS konform.

Ausführung:

- Absaugarm für Tischmontage
- Reichweite 700 mm
- Empfohlene Luftmenge 45 bis 85 m³/h
- Rohrdurchmesser Ø50 mm
- Rohre und Saugspitze aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10µ - in Kombination mit einem flexiblen Schlauch aus Kunststoff
- Erhöhte Möglichkeiten der Positionierung durch den flexiblen Schlauch
- Gelenke aus stoßfestem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
- Saugspitze mit einer aufwendig verarbeiteten Auskrugung, um die Effizienz der Erfassung zu erhöhen
- Wartungsfreie O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP[®] Nieten zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Farbwahl beim Gelenk, weiß (-5), rot (-4) und schwarz (-050)
- Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung



Links: [Druckverlustdiagramm](#), [Montage](#), [Anleitung zur Anwendung](#), [Saugspitze](#)
[Messungen zur Absaugeffizienz](#)

Arbeitsgebiet

Alle Maße in mm

