



## System 75 Teleskop - Aluminium (Tele AL)

Sämtliche Komponente RoHS konform.

### Ausführung:

- Absaugarm für Wand- und Deckenmontage
- Reichweite 1.300-1.900 mm
- Empfohlene Luftmenge 80 bis 180 m<sup>3</sup>/h
- Rohrdurchmesser Ø75 mm und Ø100 mm
- Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10µ
- Gelenke aus stoßfestem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
- Gelenkfarbe: Weiß (-5)
- Wartungsfreie O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP<sup>®</sup> Nieten zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung

Links: [Druckverlustdiagramm](#), [Montage](#), [Anleitung zur Anwendung](#),  
[Messungen zur Absaugeffizienz](#)



## Arbeitsgebiet

Wir empfehlen, daß die stationäre Arbeitsposition nicht im obersten oder im untersten Teil des Arbeitsgebiets platziert wird.

Alle Maße in mm

